

DENTEMP'S® EMERGENCY DENTURE REPAIR KIT

DIRECTIONS FOR USE

IMPORTANT: Read all directions and cautions carefully before starting.

For Acrylic Dentures Only. Do Not use for loose caps or lost fillings. Use Dentemp OS.

Warning: Denture repair liquid is flammable. Keep away from heat, open flames or sparks.

Warning: Avoid getting denture repair liquid on skin. If you do, wash area with water immediately.

Directions for use

For Broken Dentures:

1. Clean and dry the broken edges of the denture. Make sure there are no missing pieces. If you cannot do this, the denture will not fit when repaired. Do not proceed. See your dentist immediately.
2. Mix denture repair liquid and powder as follows:
 - a. Place contents of packet of denture repair powder into one of the enclosed mixing cups.
 - b. Open vial of denture repair liquid. Add 20 drops of liquid by holding the vial upside down over the powder in the mixing cup and gently tapping the vial. Be careful not to get any denture repair liquid onto your skin. This liquid is flammable. Do not use near sparks or an open flame. Use in a well ventilated area.
 - c. Using the wooden spatula, mix and if necessary, continue adding 1 drop at a time until the mixture becomes smooth with a creamy consistency, like syrup.
3. Using the wooden spatula apply a small amount of the denture repair mixture to each broken edge of the denture. Make sure that each broken edge has a thin coating of the denture repair mixture.
4. Immediately fit the broken pieces of the denture together. Make absolutely sure that the broken pieces of the denture fit together properly and are in correct alignment.
5. Press the pieces together and hold in place for five (5) minutes. Be sure that the pieces stay in perfect alignment.
6. Carefully scrape away any extra material that has squeezed out from between the pieces of the broken denture.
7. Soak repaired denture in hot tap water (not boiling) for 10 minutes.
8. Remove denture from water. Dry carefully. Using sandpaper, smooth out any rough spots.
9. Wash denture with soap and water. Clean wooden spatula and put back in kit. Wash hands thoroughly.

How to remove: Cover denture with rubbing alcohol for 2-4 hours. Re-break denture and remove softened repair material with paper towel or cuticle stick. If repair material remains place in alcohol for 30 minutes.

Any problems or questions—call us at (800) 238-0220 or (845) 436-0011, M-F, 9:00 AM to 5:00 PM E.T. e-mail us at: Custserv@majesticdrug.com or visit our web site at www.majesticdrug.com

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

© 2002 Majestic Drug Co., Inc., P.O. Box 490, South Fallsburg, NY 12779

For Cracked But Not Completely Broken Dentures:

10. Mix liquid and powder as in number 2 above.
11. Using the wooden spatula apply a small amount of the denture repair mixture directly on the crack on both sides of the denture.
12. Allow to set for (5) minutes.
13. Carefully scrape away any extra material.
14. Soak repaired denture in hot tap water (not boiling) for 10 minutes.
15. Remove denture from water. Dry carefully. Using sand paper, smooth out any rough spots.
16. Wash denture with soap and water. Clean wooden spatula and put back in kit. Wash hands thoroughly.

For Loose or Broken Denture Teeth:

17. Clean and dry the missing tooth area on the denture and the denture tooth.
18. Make sure the tooth fits correctly back into the denture.
19. Mix the denture repair material as in step 2 above.
20. Place the denture repair material into the missing tooth area and press the tooth into position.
21. Allow tooth to set for (5) minutes.
22. Remove excess material carefully.
23. Soak repaired denture in hot tap water (not boiling) for 10 minutes.
24. Remove denture from water. Wash denture with soap and water. Clean wooden spatula and put back in kit. Wash hands thoroughly.

NOTE: After repairs have been completed, if for any reason the denture is uncomfortable or does not fit, do not use it. See your dentist immediately.

IMPORTANT: Special training and tools are needed to repair dentures to fit properly. Home-repaired dentures may cause irritation to the gums and discomfort and tiredness while eating. Long-term use may lead to more troubles, even permanent changes in bones, teeth and gums, which may make it impossible to wear dentures in the future. For these reasons, dentures repaired with this kit should be used only in an emergency until a dentist can be seen. Dentures that don't fit properly cause irritation and injury to the gums and faster bone loss, which is permanent. Dentures that don't fit properly cause gum changes that may require surgery for correction. Continuing irritation and injury may lead to tumors in the mouth. You must see your dentist as soon as possible.

WARNING: For emergency repairs only. Long-term use of home repaired dentures may cause faster bone loss, continuing irritation, sores and tumors. This kit is for emergency use only. See dentist without delay. A new denture may be required.

DENTEMP'S® EMERGENCY DENTURE REPAIR KIT

(Juego de emergencia para reparar dentaduras)

INSTRUCCIONES PARA USO

IMPORTANTE: Sirvase leer detenidamente todas estas instrucciones antes de comenzar.

Para Dentaduras de Acrílico Solamente. No use este producto para capas flojas o empastes caídas. Use Dentemp O.S.

Aviso: El líquido para reparar la dentadura es inflamable.

Manténgase alejado del calor, chispas o llamas abiertas.

Aviso: Evite que el líquido para reparar las dentaduras no le caiga en la piel. Si esto llega a suceder, enjuague la área inmediatamente.

Instrucciones para uso

Para las dentaduras quebradas:

1. Limpie y seque los bordes quebrados de la dentadura. Asegúrese que no hayan piezas que falten. Si no puede hacer esto, la dentadura no le servirá cuando reparada. No proceda. Visite a su dentista inmediatamente.
2. Mezcle el líquido para reparar las dentaduras con el polvo a lo siguiente:
 - a. Ponga los contenidos del paquete de polvo para reparar las dentaduras en uno de los vasos para mezclar que están incluidos.
 - b. Abra la botella del líquido para reparar las dentaduras. Agruete 20 gotas del líquido virando la botella del líquido al revés sobre el polvo en el vaso para mezclar y dele golpecitos a la botella. Tenga cuidado que el líquido de reparar la dentadura no le caiga en la piel. Este líquido es inflamable. No lo use cerca del calor, chispas o llamas abiertas. Use en una área ventilada.
 - c. Usando la espátula de madera mezcle el polvo y el líquido hasta que la mezcla se ponga suave, y si necesario continúe agruendo una gota a la vez hasta que la mezcla se ponga suave, con una consistencia como el sirup.
3. Usando la espátula de madera aplique una cantidad pequeña de la mezcla a cada borde quebrado de la dentadura. Asegúrese que cada borde quebrado tenga una capa fina de la mezcla.
4. Inmediatamente encaje las piezas quebradas de la dentadura juntas. Asegúrese que las piezas quebradas de la dentadura estén alineadas perfectamente.
5. Apriete las piezas una contra otra y sosténgalas en su lugar durante **5 minutos**. Asegúrese que las piezas estén alineadas perfectamente.
6. Con cuidado retire cualquier material exceso que se haya comprimido entre medio las piezas de la dentadura quebrada.
7. Empape la dentadura reparada en agua corriente caliente (no en agua hirviendo) por 10 minutos.
8. Remueva la dentadura del agua. Seque cuidadosamente. Usando papel de lijar, lije cualquier borde aspero.
9. Enjuague la dentadura con jabón y agua. Limpie la espátula de madera y guardela en el juego. Lávese las manos enteramente.

Como remover: Cubra la dentadura con alcohol de frotar por 2-4 horas. Vuelva a romper la dentadura y remueva el material de reparación ablandado con papel de toalla o con un palo de cutícula. Si el material de reparación permanece, vuelva la dentadura al alcohol de frotar por 30 minutos más.

En caso de que tenga cualquier problema o pregunta, llámenos al (800) 238-0220, de lunes a viernes, entre las 9:00am y las 5:00 pm, hora del este, o comuníquese con nosotros por correo electrónico: Custserv@majesticdrug.com o visite nuestro website en www.majesticdrug.com

MANTENGA FUERA DEL ALCANSE DE NIÑOS

© 2002 Majestic Drug Co., Inc., P.O. Box 490, South Fallsburg, NY 12779

Para las dentaduras agrietadas pero no completamente quebradas:

10. Mezcle el líquido y el polvo como dicho en el numero 2.
11. Usando la espátula de madera aplique una cantidad pequeña de la mezcla directamente en los ambos lados de la dentadura agrietada.
12. Permita que se séque durante **5 minutos**.
13. Con cuidado retire cualquier material exceso.
14. Empape la dentadura reparada en agua corriente caliente (no en agua hirviendo) por 10 minutos.
15. Remueva la dentadura del agua. Séque cuidadosamente. Usando papel de lijar, lije cualquier borde aspero.
16. Enjuague la dentadura con jabón y agua. Lávese las manos enteramente.

Para dientes de dentadura sueltas o quebradas:

17. Limpie y séque la área del diente suelto o quebrado en la dentadura y el diente.
18. Asegúrese que el diente este alineado corectamente en la dentadura.
19. Mezcle el líquido y el polvo como dicho en el numero 2.
20. Coloque el material para reparar la dentadura en la área del diente suelto o quebrado de la dentadura y oprima el diente en su posición.
21. Permita que el diente se séque durante **5 minutos**.
22. Remueva el exceso del material cuidadosamente.
23. Empape la dentadura reparada en agua corriente caliente (no en agua hirviendo) por 10 minutos.
24. Remueva la dentadura del agua. Enjuague la dentadura con jabón y agua. Lávese las manos enteramente.

NOTA: Despues que las reparaciones esten completas si, por alguna razon, la dentadura le molesta o no le queda comodo, no lo use. Vea a su dentista inmediatamente.

IMPORTANTE: Se necesita entrenamiento y herramientas especiales para reparar las dentaduras y hacer que ajusten adecuadamente. Las dentaduras reparadas en casa pueden causar irritación e incomodidad en las encías y producir cansancio al comer. El uso a largo plazo puede conducir mayores problemas, aun a cambios permanentes en el hueso, dientes o encías, lo que puede hacer imposible volver a usar las dentaduras en el futuro. Por estas razones, las dentaduras reparadas con este juego solamente se debe usar durante una emergencia hasta que se pueda visitar al dentista. Las dentaduras que no ajustan adecuadamente producen irritación y lesión en las encías y la perdida más rápida del hueso, condición que es permanente. Las dentaduras postizas que no se ajustan adecuadamente producen cambios en las encías que pueden exigir cirugía para su corrección. La irritación y la lesión continua pueden conducir al desarrollo de tumores en la boca. Usted debe visitar a su dentista lo más pronto posible.

AVISO: Únicamente para reparaciones de emergencia. El uso a largo plazo de las dentaduras reparadas en casa puede producir la pérdida del hueso más rápido, irritación continua, tumores y llagas. Este juego es sólo para emergencias. Visite al dentista sin demora. Puede ser que necesite una dentadura postiza nueva.